

Windows XPのセットアップについて

本紙では、本機の電源をはじめてONにしたときに必要となる、Windows XPの設定方法を説明します。

セットアップの準備をする

Windows XPのセットアップ中は、画面の切り替えに少し時間がかかることがあります。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、マウスカーソル(マウスポインタ)が待機中を知らせる形(⌂)になっているときは、キーボードのキーやマウスのボタンを何度も押さないでください。



・操作の途中で電源を切らない！

Windowsのセットアップには、少し時間がかかります。Windowsのセットアップ中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。セットアップが終わる前に電源をOFFにすると、故障の原因となります。

・分からないことがあったら・・・

セットアップの途中で分からないことがあれば、ヘルプで調べることができます。❓をクリックするか、[F1]キーを押すとヘルプを参照できます。

1

本機の電源スイッチをONにします。

本機の電源をONにしてから、しばらくの間は、画面の表示がいろいろ変化します。手順2の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



注意

電源がONの状態でも無理やり電源ケーブルをねじ込もうとすると、短時間で通電と電源断が繰り返され、保護回路が作動します。保護回路が一度作動すると、電源をONできません。この場合、電源ケーブルを一度取り外し、30秒ほど時間をおいてから、再度差し込んでください。

2

[次へ] ボタンにマウスカーソルの矢印を合わせて、左クリックします。



マウスの使い方については「マウスを使ってみよう」(※付属のユーザーズガイド参照)をご覧ください。


使用許諾契約に同意する

使用許諾契約に同意します。

同意を拒否すると、Windows XPのセットアップが中止されます。


1

使用許諾契約を確認します。



2

同意したら、[同意します]の☑を左クリックして、☑に変えます。





3

[次へ] ボタンを左クリックします。

自動更新を設定する

Windows XPのセキュリティー、重要な更新、ServicePack等を自動的に更新するように設定します。

- 1 「自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立ってます」のを左クリックして、に変えます。



- 2 「次へ」ボタンをクリックします。


本機を設定する


コンピュータに名前をつけます。例として、「SOTEC-PC」と入力します。

- 1 キーボードから、**S O T E C - P C**の順にキーを押します。



- 2 任意でコンピュータの説明を入力します。



 コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。

- 3 「次へ」ボタンを左クリックします。

XP Proモデルの方は・・・ **4**へ進む

XP Homeモデルの方は・・・ **9**へ進む

- 4 「管理者パスワード」の欄に、任意のパスワードを入力します。



- 5 「パスワードの確認入力」の欄に、「管理者パスワード」と同じパスワードを入力します。

- 6 「次へ」ボタンを左クリックします。



管理者パスワードとは

「管理者パスワード」とは、本機の設定を管理する人のためのパスワードです。ここで設定したパスワードは絶対忘れないようにしてください。パスワードを忘れてしまうとWindows XPの再セットアップが必要になります。
(※付属のユーザーズガイド参照)

- 7 「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバーにしません」にチェックを入れます。



ドメインの登録

本機をクライアントサーバ型のネットワークに接続するには、ドメインの登録が必要です。ただし、ドメインの登録はセットアップ終了後に設定できますので、セットアップ中に設定する必要はありません。ドメインの登録に関する詳細は、市販のネットワークの専門書籍を参照してください。なお、ご家庭などで通常を使用する場合は、ドメインの登録は必要ありません。

8 [次へ] ボタンを左クリックします。

9 [省略] ボタンを左クリックします。



インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお勧めします。

10 「いいえ、今回はユーザー登録しません」にチェックを入れます。



11 [次へ] ボタンを左クリックします。



オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをお勧めします。本書では、オンライン登録に必要な、インターネットの設定方法を説明していません。下の画面が表示されてしまった場合は、[戻る] ボタンを左クリックして前の画面に戻ってください。



ユーザーを登録する

本機を使用するユーザーのユーザー名(ユーザーアカウント)を入力します。

1 必要なユーザー数だけ、任意のユーザー名を入力します。



- ・ユーザーは最低1つ以上登録してください。
- ・複数のユーザーを登録する場合、ユーザー名が同じにならないようにしてください。



セットアップ終了後でも、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」からユーザーを登録できます。

2 [次へ] ボタンを左クリックします。

セットアップを完了する

いよいよセットアップの完了です。

1 [完了]ボタンを左クリックします。



[スタート]ボタンを選択して表示される「本製品をご購入のお客様へ」を必ずお読みください。この中には、本機を使用される上で重要な情報が記述されています。

特に、Windowsを再セットアップする場合は、「本製品をご購入のお客様へ」に書かれているとおりにドライバソフトなどをインストールしてください。本機の性能を十分に発揮できないばかりか、一部の機能が動作しなくなる場合があります。

しばらくすると、Windows XPのデスクトップ画面が表示されます。



※表示されるデスクトップ画面は、ご購入いただいたパソコンによって異なります。


2 Windowsが起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

画面右下のメッセージについて

Windows XPのインストール後、画面右下に次のようなメッセージが表示される場合があります。

■「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」

この表示がでた場合、パソコンにウイルス対策ソフトがインストールされていないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性があることをお知らせするものです。ウイルス対策ソフトをインストールすることをおすすめします。



- ・ウイルス対策ソフトのインストール後は、アップデート機能を使用して、最新の状態を維持してください。
- ・ウイルス対策ソフトが最新の状態を維持していない場合、メッセージが再度表示されます。

■「Windows XPのツアーを始める」

この表示は、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。



- この表示はしばらくすると自動的に消えます。

リカバリーについて

ダウングレードキットのリカバリーディスクを使用し、ダウングレードキットに同梱の手順書に従っておこなってください。